

Be-/Entladen im Empfangsbereich

Als LKW-Fahrer haben Sie dafür zu sorgen,

- dass die Schließvorrichtungen deutlich gekennzeichnet sind
- dass alle Schließvorrichtungen richtig entsperrt sind
- dass sich die Schließvorrichtungen in solchem Zustand befinden, dass sie sich beim Be-/Entladen nicht verdrehen
- dass Ihr Fahrzeug geradlinig im Umladefeld steht.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass sicheres Be-/Entladen gewährleistet ist,

- betreten Sie die Kabine und halten die **grüne** Lampe gedrückt
- bleiben Sie bei/in der Kabine bis der Be-/Entladevorgang abgeschlossen ist.

Falls beim Beladen eine andere Schlossposition erforderlich ist,

- lassen Sie die **grüne** Lampe los, wenn der Containerkran Ihr Fahrzeug verlassen hat
- Sie können nun zu Ihrem Fahrzeug gehen, um die Containerschlosspositionen zu ändern
- treten Sie wieder neben oder in die Kabine und halten die Taste der **grünen** Lampe gedrückt, bis der Containerkran das Umladefeld verlassen hat.

Falls ein Fehler auftritt,

- schalten Sie die **orangefarbene** Lampe ein, um den Führer des Containerkrans zu warnen
- warten Sie, bis der Containerkran den Bereich Ihres Fahrzeugs verlassen hat, um den Fehler zu beseitigen.

Wenn Sie die **grüne Lampe eingeschaltet haben, bleiben Sie bei/in der Kabine.**

Sie dürfen kein anderes Umladefeld betreten, um Hilfestellung zu leisten.

Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Sie vom Containerterminal verwiesen, und Ihre Passierkarte wird eingezogen.